

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE EKSPRESU CIŚNIENIOWEGO DO KAWY

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

1. Znać instrukcję użytkowania.
2. Znać przepisy BHP dotyczące ruchu i pracy na maszynie.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

Podczas używania urządzenia elektrycznego zawsze przestrzegaj poniższych podstawowych wymogów bezpieczeństwa:

1. Ekspres podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230V, wyposażonego w kołek ochronny.
 2. Przed użyciem ekspresu rozwiń i rozprostuj przewód przyłączeniowy. **Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.**
- Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.**
3. Zawsze odłączaj urządzenie od sieci zasilającej: przed wyjęciem jakichkolwiek części z urządzenia lub przed ponownym ich montażem, przed czyszczeniem lub konserwacją, po użyciu urządzenia, jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo.
 4. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z ekspresem.
 5. Przechowuj ekspres z dala od dzieci.
 6. Po każdym użyciu opróżnij zbiornik na wodę.
 7. Przed sporządzeniem kawy sprawdź, czy uchwyt sitka jest właściwie zamocowany.
 8. Nie uruchamiaj ekspresu, jeśli przewód zasilający lub jakakolwiek część jest uszkodzona.
 9. Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki przewodu przyłączeniowego.
 10. Nie używaj urządzenia, gdy nie pracuje prawidłowo.
 11. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód ani nie umieszczaj przewodu na ostrych krawędziach.
 12. Nie pozwalaj dzieciom dotykać urządzenia ani przewodu przyłączeniowego podczas pracy ekspresu.
 13. Nie używaj przedłużaczy nie posiadających odpowiednich atestów.
 14. Nie dotykaj gorących części urządzenia, np. płytki do podgrzewania filiżanek, sitka, dyszy parowej, itp.
 15. Nie wyjmuj uchwyty sitka w trakcie pracy ekspresu.
 16. Nie umieszczaj ani nie używaj ekspresu na mokrej lub gorącej powierzchni.
 17. Nie używaj urządzenia, kiedy tacka ociekowa lub kratka na filiżanki nie została prawidłowo umieszczona na swoim miejscu.
 18. Nie włączaj ekspresu, jeżeli w zbiorniku nie ma wody.
 19. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie.
 20. Nie otwieraj obudowy ani nie wymontowuj żadnych części z ekspresu.
 21. Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
 22. Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego używania. Nie dopuszczaj dzieci do urządzenia.

WÓJTA

mgr Andrzej Kordylas